

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Banda de Borracha de Substituição para Suporte de Sacos de Lixo Hendi 691021

Informacoes do Produto

SKU:	HE944660	Modelo:	HE944660
Marca:	HENDI	EAN:	8711369944660

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE944660
EAN	8711369944660

Descricao Resumida

Banda de borracha de substituição para o suporte de sacos de lixo Hendi 691021, essencial para manter a higiene e a funcionalidade na gestão de resíduos em cozinhas profissionais. Peso líquido de 0,05 Kg.

Descricao Completa

A substituição de componentes desgastados é crucial para a higiene e eficiência na gestão de resíduos em cozinhas profissionais. Esta banda elástica, concebida especificamente para o suporte de sacos de lixo Hendi 691021, assegura a fixação robusta dos sacos, evitando derrames e mantendo a área de trabalho impecável.

Banda de Borracha Suporte Sacos Lixo — Aplicações Profissionais

Para o gestor de cozinha de um restaurante 40-80 covers ou o responsável de higiene de uma cantina, este acessório é vital para manter a funcionalidade dos suportes de lixo. Garante que a gestão de resíduos em pastelarias, churrasqueiras e snack-bares decorra sem interrupções, cumprindo as normas HACCP.

Fixação Segura — Principais Vantagens

Esta banda de borracha distingue-se pela sua durabilidade e ajuste perfeito ao suporte Hendi 691021, assegurando que os sacos de lixo permaneçam firmemente no lugar. A sua resistência ao uso contínuo em ambientes profissionais prolonga a vida útil do equipamento e contribui para um ambiente de trabalho mais limpo e organizado.

Características Técnicas

Propriedade	Valor
Peso Líquido	0,05 Kg

Esta banda de borracha é compatível com outros suportes de sacos de lixo?

Não, esta banda elástica foi especificamente desenhada para o suporte de sacos de lixo Hendi 691021. A sua dimensão e elasticidade são otimizadas para garantir um ajuste perfeito e uma fixação segura apenas nesse modelo.

Com que frequência devo substituir a banda de borracha do meu suporte de lixo?

A frequência de substituição depende da intensidade de uso e do desgaste. Recomenda-se a inspeção regular da banda e a sua substituição assim que apresentar sinais de fadiga, perda de elasticidade ou danos, para manter a segurança e higiene.

Como devo limpar e manter esta banda de borracha?

Para a limpeza, basta passar um pano húmido com detergente suave e enxaguar bem. Evite produtos químicos abrasivos que possam danificar o material. Uma limpeza regular prolonga a vida útil da banda e assegura a higiene.

Qual a importância de usar uma banda de borracha original ou específica para o suporte?

Utilizar uma banda de borracha específica garante o ajuste correto e a tensão adequada para fixar os sacos de lixo. Isto previne que os sacos escorreguem ou rasguem, evitando derrames e mantendo a conformidade com as normas de higiene.

Este acessório contribui para a conformidade com as normas HACCP?

Sim, ao assegurar que os sacos de lixo estão sempre bem fixos e que não há derrames, esta banda elástica contribui diretamente para a manutenção de um ambiente de trabalho limpo e higiénico, essencial para o cumprimento das diretrizes HACCP na gestão de resíduos.