

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Temporizador de Cozinha Digital com Alarme e Contagem 100 Min

Informacoes do Produto

SKU:	HE582039	Modelo:	582039
Marca:	HENDI	EAN:	8711369582039

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	582039

EAN	8711369582039
Material	Plástico

Descricao Resumida

Temporizador digital para cozinha profissional com 3 modos de alarme, luz vermelha e som. Contagem crescente/decrescente até 100 min. Fixação versátil.

Descricao Completa

Este temporizador digital é uma ferramenta essencial para a gestão precisa do tempo em qualquer cozinha profissional, permitindo controlo rigoroso de processos de confeção e preparação de alimentos.

Temporizador HENDI Profissional — Temporizador Profissional — temporizador cozinha profissional — Características Técnicas

Material da Estrutura	ABS
Dimensões (LxPxA)	82 x 20 x 88 mm
Peso Líquido	0,07 kg
Peso Bruto	0,12 kg
Modos de Alarme	Silencioso, Moderado, Alto
Indicação de Alarme	Luz vermelha intermitente, Alarme sonoro
Duração do Alarme	1 minuto (automático)
Tempo Máximo Definível	100 minutos
Precisão	10 segundos
Funções	Contagem decrescente (99-0 min), Contagem crescente (0-99 min)

Alimentação	3 pilhas AAA (não incluídas)
Opções de Fixação	Suporte dobrável, Orifício para pendurar, Íman

Aplicações Profissionais

Este temporizador é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes de bairro, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas escolares e empresariais, food trucks e churrasqueiras, onde o controlo preciso do tempo é crucial para a qualidade e consistência dos pratos.

Temporizador de Cozinha — Principais Vantagens

- Assegura o controlo preciso do tempo de confeitaria e preparação, fundamental para a padronização das receitas.
- Oferece flexibilidade com 3 modos de alarme (silencioso, moderado, alto), adaptando-se a diferentes ambientes de trabalho.
- Permite diversas opções de fixação (em pé, pendurado ou em superfícies metálicas) para máxima conveniência na cozinha.
- Inclui funções de contagem decrescente e crescente, cobrindo todas as necessidades de temporização.
- Construção robusta em ABS, garantindo durabilidade e resistência para o uso diário em ambientes profissionais.

Como funciona a função de alarme deste temporizador?

O temporizador possui 3 modos de alarme: silencioso, moderado e alto. Após o tempo definido, uma luz vermelha pisca em todos os modos. Nos modos moderado e alto, o alarme sonoro é ativado. O alarme luminoso e sonoro desligam-se automaticamente após 1 minuto.

Qual é o tempo máximo que posso definir para a contagem decrescente?

Pode definir um tempo máximo de 100 minutos para a contagem decrescente, com uma precisão de 10 segundos, o que é adequado para a maioria das tarefas em cozinhas profissionais.

Que tipo de pilhas são necessárias e estão incluídas com o temporizador?

O temporizador necessita de 3 pilhas AAA para funcionar. Estas pilhas não estão incluídas na embalagem e devem ser adquiridas separadamente.

Este temporizador pode ser utilizado para contagens crescentes?

Sim, além da função de contagem decrescente (99-0 min), este temporizador também oferece a função de contagem crescente (0-99 min), ideal para monitorizar o tempo decorrido em diversas tarefas.

Quais são as opções de fixação disponíveis para este temporizador?

O temporizador é versátil na sua fixação, incluindo um suporte dobrável para colocação em bancadas, um orifício para pendurar em ganchos ou paredes, e um íman para fixar em superfícies metálicas como frigoríficos ou fornos.